
## Ljamato

## Parts Number List

FLAT BED CHAINSTITCH MACHINE

## CF2339M-1




**MODEL** 

CF2339M-1




🛂 YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO.,LTD.

Ref.No	Parts No.	Descrip	tion	品名	Amt. Req
1	6100513		ary Front Cover Stop	前カバーストッパ	1
2	110013		.7 × 8) [M4-0.7 × 8]	止ネジ	3
3	6100514		aryFrontCoverShaft(Long)	前カバー軸(長)	1
4	6100515		ary Front Cover Spring	前カバーバネ	1
5	6100516	Retaining R		ストップリング	1
6	6100503	Front Cover		前開キカバー	1
7	6100517		aryFrontCoverShaft(Short)	前カバー軸(短)	1
8	160001	Screw(M4-C	.7 × 4)	止ネジ	1
9	6100518	Supplement	ary Front Cover Support	前カバー取付板	1
10	6100519	Supplement	ary Front Cover	前カバー	1
11	6100520	Edge Guide		当テ定規	1
12	000538	Washer		ワッシャ	2
13	6100521		ad Take-up Cover	カムカバー	1
14	6100522	Spacer	ad rake up cover	スペーサ	1
15	009957	Screw(M3-0	5 × 16)	<u>・</u> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1
16	270018		4-40 × 12.5)	<u> </u>	1
17	300104	Wave Wash	•	<u> </u>	1
18	000425	Washer		ワッシャ	1
19	300006	Washer		ワッシャ	1
20	000334	Nut		ナット	1
		Tide		7 7 1 .	<u> </u>
21	6100504	Cloth Plate(	_arge)	大カバー	1
22	6100524	Magnet		マグネット	1
23	6100502	Side Cover		横開キカバー	1
24	6100525	Min Feed Ba	r Lever	後送リレバー	1
25	6100526	Differential	Feed Graduation	送リ目盛板	1
26	6100527	Finger Guar	d	フィンガガード	1
27	110009	Screw(M4-C	.7 × 8)	止ネジ	4
28	6100633	SP Device, (	Complete Set	SP装置(組)	1
29	6100088	SP Containe	r	SPタンク	I
30	6100078	Felt		SPフェルト	1
31	6100634	Needle Thre	ad Evelet	針糸道	1
32	350009		ew(3 × 6mm)	タッピンネジ	2
33	6100635		ad Eyelet(Left)	針糸道(左)	1
34	110001			止ネジ	1
35	000538	•	.1 ^ 3.4)	ワッシャ	1
36	6100632		ad Take-up, C. Set	針糸繰り(組)	<u> </u>
37	6100171	Bracket	aa . a.co ap, o. oot	針糸繰り台	<u>'</u>
38	005650	Screw(M5-C	8 × 14)	止ネジ	1
39	000600			ナット	1
40	6100172		ad Take-up	針糸繰り糸道	1
41	6100631		Thread Take-up Eyelet	飾り糸繰り糸道	1
42	110004	Screw(M3.5	-0.6 × 8)	止ネジ	2




Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Req
1	6100637	[6100528] Upper Knife Eccentric	上メスエキセン	7 inti rioq
2	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	3
3	6100527	Upper Knife Connecting Rod	上メスロッド	1
4	120001	Screw(M4-0.7 × 14)	止ネジ	2
5	6100530	Connecting Rod Pin	上メスロッドピン	1
6	160006	Screw(M3-0.5 × 4)	止ネジ	1
7	6100531	Upper Knife Driving Shaft Lever(Right		1
8	005650	Screw(M5-0.8 × 14)	止ネジ	3
9	6100507	Upper Knife Driving Shaft Bracket	 上メス軸ブラケット	1
10	120027	Screw(M4-0.7 × 25)	止ネジ	4
				<u> </u>
11	000779	Knock Pin	ノックピン	4
12	6100017	Seal Plug		2
13	6100107	Seal Plug	<u></u>	1
14	6100343	Retaining Ring	ストップリング	1
15	6100143	Spacer	スペーサ	1
16	6100532	UpperKnifeDrivingShaftBushing(Right)	上メス軸ブッシュ(右)	1
17	6100533	Upper Knife Driving Shaft Bushing (Left)	上メス軸ブッシュ(左)	1
18	6100534	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	<u> </u>
19	000171	Oil Wick	油芯	2
20	310041	Oil Wick	油芯	-1
21	000637	Seal Plug	 詰栓	1
22	6100105	Oil Seal	オイルシール	1
23	6100538	Upper Knife Driving Shaft Lever(Left)	上メス軸腕(左)	1
24	340022	Pin	ピン	1
25	310042	Oil Wick	油芯	1
26	6100541	Upper Knife Connecting Block	上メス台角駒	1
27	6100542	Upper Knife Connecting Block Pin	上メス台角駒ピン	1
28	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1
29	330000	Seal Plug	詰栓	2
30	000243	Oil Wick	油芯	3
31	310043	Oil Wick	油芯	1
32	6100545	Upper Knife Holder	上メス台	1
33	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1.
34	6100546	Chip Guard	切屑除ケ	1
35	110100	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
36	6100547	Upper Knife	上メス	1
37	006268	Screw(9/64-40 × 9.5)	止ネジ	1
38	6100548	Lower Knife Holder	下メス台	1
39	6100549	Lower Knife	下メス	1
40	6100550	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1


Ref. No. 41 to 61 See the following page.



Ref.No	Parts No.		Description	品	名	Amt. Req
41	009150		Screw(11/64-40 × 11)	止ネジ		1
42	6100551		Lower Knife Holder Bushing	下メスだ	台ブッシュ	1
43	6100552		Lower Knife Holder Bracket	下メス	台ブラケット	1
44	120012	-	Screw(M6-1 × 20)	止ネジ		2
45	6100553		Lower Knife Holder Locking Pin	下メス	台回リ止メ	1
46	110013	[110009]	Screw(M4-0.7 × 7.3)[M4-0.7 × 8]	止ネジ		2
47	6100554		Upper Knife Holder Pin	上メス台	台ピン	1
48	001457		Screw(11/64-40 × 3.3)	詰ネジ		2
49	6100145		Collar(8 × 13 × 6mm)	カラー		2
50	160000		Screw(M3-0.5 × 3)	止ネジ		6
51	6100555		Upper Knife Spring	上メスノ	*************************************	1
52	6100556		Oil Defender	油除ケ		1
53	110012		Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ		2
54	000687		Pin	ピン		1
55	6100638	[6100558]	Upper Knife Connecting Rod, C. Set(2)	上メスロ	コッド(組2)	1
56	6100639	[6100559]	Upper Knife Connecting Rod, C. Set(1)	上メスロ	コッド(組 1)	1
57	6100135		Needle Guard Connecting Rod	針受ケロ	コッド	Ī
58	110005		Screw(M3.5-0.6 × 12)	止ネジ		2
59	6100137		Connecting Rod Pin	ロッドは	ピン	1
60	6100138		Needle Guard Driving Shaft Arm	針受ケ軸	油腕	1
61	220003	◆	Screw(1/8-44 × 3.8)	止ネジ		1

## CF2339M-1(3)





Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1-1	6107104	Presser Foot, C. Set(32S-1)	押工(組)	1
1-2	6107105	Presser Foot, C. Set(40S-1)	押工(組)	1
2	110004	Screw(9/64-40 × 7.8)	止ネジ	1
3	6107100	Presser Foot(Small) Spring	小押エバネ	1
4	006010	Screw(1/8-44 × 4.5)	止ネジ	1
5	6101012	Presser Foot Spring	押エバネ	1
6	005133	Screw(1/8-44 × 4.5)	止ネジ	1
7	6107101	Presser Foot Chip Guard	チップガード	1
8	220004	[001228] Screw(3/32-56 × 3.2)[3/32-56 × 3.2]	止ネジ	1
9	000327	Lock Nut	ロックナット	1
10	003302	Adjusting Screw(1/8-44 × 11)	調節ネジ	1
	0107100			
11	6107102	Lace Guide(Left)	レースガイド(左)	1
12	120057	[120048] Screw(M3-0.5 $\times$ 2.5)[M3-0.5 $\times$ 3.5]	止ネジ	1
13	6107100	0.11(0:11)		
14	6107103	Lace Guide(Right)	レースガイド(右)	1
15	110091	Screw(M3-0.5 × 3)	止ネジ	1
16	340038	Pin(3 × 6)	ピン	1
17-1	6109100	Needle Clamp(32)	針止メ	1
17-2	6109101	Needle Clamp(40)	針止メ	1
18	001900	Screw(1/8-44 × 2.4)	止ネジ	3
19-1	6108020	Stitch Plate(32S)	針板	1
19-2	6108021	Stitch Plate(40S)	針板	1
20	6109011	Main Feed Dog	後送り	1
21	300050	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
22	110039	Screw(M3.5-0.6 × 10)	止ネジ	1
23	6109010	Differential Feed Dog	<u> </u>	1
24	6107107	Presser Foot, C. Set(56S-1)	押工(組)	1
25	6109108	Needle Clamp(56)	針止メ	1
26	6108023	Stitch Plate(56S)	針板	1
20	0100023	อเมเตา Flate(303)	业1 仍又	

Ref.No	Parts No.	Description	品名	Amt. Req
1	190044	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	1
2	6100561	Tape Holder	テープ受ケ	Ī
3	110048	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	2
4	000538	Washer	ワッシャ	4
5	190021	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	1
6	6100511	Tension Roller Holder, C. Set	ローラ台(組)	1
7	6100506	Tension Roller Holder	ローラ台	1
8	6100562	Roller Shaft Bushing	ローラ軸ブッシュ	2
9	6100563	Tension Roller(Large)	ローラ(大)	1
10	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	5
11	190075	Adjusting Screw(M5-0.8 × 28)	調節ネジ	1
12	100053	Lock Nut	ロックナット	1
13	6100564	Roller Lever	ローラレバー	1
14	110036	Screw(M3-0.5 × 6.5)	止ネジ	2
15	000669	Washer	ワッシャ	2
16	6100565	Tension Spring	調節バネ	1
17	000665	Washer	ワッシャ	1
18	6100351	Retaining Ring	ストップリング	1
19	6100567	Tension Link Shaft	ローラリンク軸	1
20	000425	Washer	ワッシャ	1
21	6100568	Tension Link	ローラリンク	2
22	160001	[150001] Screw(M4-0.7 × 4)[M4-0.7 × 4)	止ネジ	4
23	6100569	Roller Shaft(Small)	ローラ軸	1
24	6100570	Tension Roller(Small) Unit	ローラ(小)(組)	1
25	6100571	Tape Guide Wire	テープガイドワイヤ	2
26 27	160000 6100572	Screw(M3-0.5 × 3)	止ネジ テープガイド	3
28		Tape Guide		2
29	190064 6100573	Knob Screw(M3-0.5 × 5)  Tape Guide Stop	ツマミネジ テープガイドストッパ	1
30				1
	110009	Screw(M4-0,7 × 8)	止ネジ	1
21	170001	Screw(M4-0.7 × 8)	(L → 2)	1
31			止ネジ	1
32 33	300100 6100574	Conical Spring Washer Tape Guide Bar Holder	<u></u> 皿バネワッシャ テープバー腕	2
34	009604	Screw(11/64-40 × 5.5)		<u>1</u>
	6100575	Tape Guide Bar(Long)	テープガイドバー(長)	<u>1</u>
35		Tape Guide Bar (Long)  Tape Guide Unit	テープガイドバー(長) テープガイド(組)	1
36 37	6100576 6100577	Tape Guide Onit  Tape Guide	デーフガイド(組) テープガイド	<u> </u> 
38	001892	Screw(1/8-44 × 2.9)	止ネジ	2
39	6100578	Eye Guard Support		1
40	6100578	Eye Guard Support	アイガード収り収	1
40	0100079	Lye Guard	7 173 1	1
41	110038	Screw(M2.5-0.45 × 4.5)	止ネジ	2
41	110036	301 6W (IVIZ.3-0.43 / 4.3)	IL-1-2	

	· ·····			
Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6100580	Roller Shaft	ローラ軸	1
2	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	2
3	6100617	[6100581] Thrust Ring	スラストリング	1
4	6200038	Retaining Ring	ストップリング	1
5	6100582	Clutch, Complete Set	クラッチ(組)	1
6	6100583	Clutch Lever	クラッチレバー	1
7	007625	[007621] Screw(9/64-40 × 8.5)[9/64-40 × 7.5]	止ネジ	6
8	6100584	Clutch	クラッチ	2
9	6100585	Clutch Spring	クラッチバネ	12
10	6100586	Clutch Spring Seat	クラッチバネ座	6
11	6100587	Clutch Roller	クラッチローラ	6
12	6100588	Clutch Sleeve Collar	クラッチスリーブ止メカラ	<del>5</del> — ]
13	6100589	Clutch Sleeve	クラッチスリーブ	1
14	003635	Screw(1/4-40 × 6)	止ネジ	2
15	007645	Screw(1/4-40 × 3)	止ネジ	1
16	007621	Screw(9/64-40 × 7.5)	止ネジ	3
17	6100590	Clutch Plate	クラッチ板	1
18	6100591	Roller Shaft Bushing	ローラ軸ブッシュ	1
19	110035	[110009] Screw(M4-0.7 × 10)[M4-0.7 × 8]	止ネジ	1
20	000665	♦ Washer	ワッシャ	1
21	180001	♦ Screw(M4-0.7 × 4.5)	止ネジ	1
22	6100592	Clutch Lever Pin Adjusting Plate	調節プレート	7
23	110002	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	2
24	190034	Adjusting Screw(M4-0.7 × 69)	調節ネジ	1
25	6100505	Tension Roller Holder Bracket	ローラ台ブラケット	]
26	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	4
27	6100593	Clutch Rod Cover, C. Set	クラッチロッドカバー(組)	1
28	6100594	Clutch Rod Cover	クラッチロッドカバー	1
29	6100595	Clutch Rod Cover(Right)	クラッチロッドカバー(右)	1
30	110047	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	2
			3 7	
31	110030	♦ Screw(M3-0.5 × 2.6)	止ネジ	1

Ref.No	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req
1	6100596	Upper Shaft(Right)	上軸(右	·)	1
2	6100597	Clutch Driving Rod & Eccentric, C. Set	クラッ	チロッド ・エキセン()	组) 1
3	6100598	Clutch Eccentric, C. Set		チエキセン(組)	
4	6100599	Clutch Regulator	クラッ	チ調節器	1
5	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ		2
6	190007	Adjusting Screw(M5-0.8 × 6)	調節ネ:	ジ	1
7	300045	Spacer	スペー	サ	7
8	120008	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ		1
9	6100601	Clutch Eccentric	クラッ	チエキセン	1
10	6100602	Clutch Driving Rod, C. Set	クラッ	チロッド(組)	]
11	6100603	Ball Bearing	ボール	ベアリング	]
12	6100604	Clutch Driving Rod	クラッ	チロッド	1
13	6100605	Ball	球		1
14	120001	Screw(M4-0.7 × 14)	止ネジ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
15	6100510	Handwheel	ハンド	ホイール	1
16	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ		2
17	6100606	Clutch Lever Pin	クラッ	チレバーピン	1
18	6100607	Pointer	指針	***************************************	1
19	6100608	Roller Bearing	ニード	ルベアリング	1
20	6400609	Bushing	内輪		1
21	000428	Washer	ワッシ	r -	1
22	110077	Wing Nut	蝶ナッ	<b>\</b>	1

